

Updatefunktion über die USB-Buchse am TV-Gerät

Ab der Software **MHD606_7_V4_xx** lassen sich zukünftige Software-Versionen über einen USB-Speicherstick auf das TV-Gerät aufspielen.

 **Voraussetzung: Eingebautes MH-Modul mit USB-Buchse.**




Selbstverständlich kann auch wahlweise über den PC mit dem Metz-Updater gearbeitet werden.

Laden Sie die TV-Software (**Zip-Datei**) über unsere Homepage bzw. den Info-Tip auf Ihre Festplatte, entpacken die Zip-Datei und kopieren die ungepackte TV-Software auf Ihren USB-Speicherstick.


Hinweis: Bitte beachten Sie, dass zukünftig zwei Softwareversionen angeboten werden.

**Die Version __.pTFT ist für die Programmierung mit dem Metz-Updater am PC,
und die Version __.pUSB ist für die Programmierung mit dem USB-Stick zu verwenden.**

TV-Geräte mit eingebauter Festplatte



- Öffnen Sie den Dateimanager: Taste **F2** ca. 2 Sek. drücken. Das Menü **Sonderfunktionen 2** erscheint. Drücken Sie die Zifferntaste **5** auf der Fernbedienung. Der Dateimanager wird geöffnet.
- Stecken Sie den USB-Speicherstick in die USB-Buchse des TV-Gerätes. Danach drücken Sie 2x die blaue Taste . Das Symbol USB **1** leuchtet auf (**Bild 1**). Bewegen Sie mit der Cursorsteuertaste  den roten Balken auf die Update-Datei und drücken die Taste **OK**.
Drücken Sie entsprechend den Menüabfragen 2x die grüne Taste  (**Bild 2+3**).
Das Update wird eingespielt (**Bild 4**).

Wenn das Update erfolgreich war, schalten Sie das TV-Gerät mit der Netztaaste am Gerät aus (**Bild 5**).




TV-Geräte ohne Festplatte

- Stecken Sie den USB-Speicherstick in die USB-Buchse des TV-Gerätes.
 - Wenn die Fotoanzeige automatisch startet, drücken Sie zum Öffnen des Dateimanagers die Taste **F1**.
- Oder**
 - Wenn die Fotoanzeige **nicht** startet, Taste **F2** ca. 2 Sek. drücken. Das Menü **Sonderfunktionen 2** erscheint. Drücken Sie die Zifferntaste **5** auf der Fernbedienung. Der Dateimanager wird geöffnet.

Das Symbol USB **1** leuchtet auf (**Bild 1**). Bewegen Sie mit der Cursorsteuertaste  den roten Balken auf die Update-Datei und drücken **OK**.
Drücken Sie entsprechend den Menüabfragen 2x die grüne Taste  (**Bild 2+3**).
Das Update wird eingespielt (**Bild 4**).

Wenn das Update erfolgreich war, schalten Sie das TV-Gerät mit der Netztaaste am Gerät aus (**Bild 5**).






Bild 2




Bild 3




Bild 4




Bild 5

Software update via USB port

From a software version **MHD606_7_V4_xx** onwards the software update can be done via USB port. Of course, the update can also be done via PC and Metz updater as before.

 **Basis: MH module with USB port integrated.**

Download the TV-software (zip-file) from our home page to your PC and unzip it.
Afterwards you have to copy the unzipped software file (.pUSB) to your memory stick.


Note: Please take care, that there will be two software versions in the future.

*The version **__pTFT** is for the update via Metz updater,
and the version **__pUSB** is for update via the USB port.*

TV with a integrated harddisk

- Open the file manager: press **F2** for a longer time.
The menu **Special functions 2** appears to the screen.
Press number key **5** to open the file manager.
- Plug in the USB memory stick into the USB port of the TV. Now press the blue key two times. The symbol USB **1** is illuminated (picture 1). Move the red bar with the cursor **▼** to the software file and press **OK**.
- Follow the instruction at the screen and press the green key **6** two times (**picture 2+3**).
- The update starts running (**picture 4**).

After the update is completed successful, switch off the set via main switch (**picture 5**).




TV without a harddisk


- Plug in the USB memory stick into the USB port of the TV.
– If the photo viewer starts automatically, press **F1** to open the file manager.
- or**
- If the photo viewer does not start, press **F2** for a longer time. The menu **Special functions 2** appears to the screen. Press number key **5** to open the file manager.

The symbol USB **1** is illuminated (picture 1). Move the red bar with the cursor **▼** to the software file and press **OK**.


- Follow the instruction at the screen and press the green key **6** two times (**picture 2+3**).
- The update starts running (**picture 4**).

After the update is completed successful, switch off the set via main switch (**picture 5**).






pic. 2



pic. 3



pic. 4



pic. 5