

Verwalten der Sendertabelle (Sichern und importieren)

Ab der Software **MHD606_7_V4_40**, **608MMM** und **609MHM** haben Sie die Möglichkeit, Ihre Sendertabelle auf ein USB-Speichermedium oder wenn vorhanden, auf die interne Festplatte, zu sichern.


Voraussetzung: Eingebautes MH-Modul mit USB-Buchse bzw. eine interne PVR-Festplatte.

Selbstverständlich kann auch wahlweise über PC mit dem Metz-Updater gearbeitet werden.

TV-Geräte mit eingebauter Festplatte

Sendertabelle des TV-Gerätes sichern:

- Öffnen Sie den Dateimanager: Taste **F2** ca. 2 Sek. drücken. Das Menü **Sonderfunktionen 2** erscheint. Drücken Sie die Zifferntaste **5** auf der Fernbedienung. Der Dateimanager wird geöffnet. Das Symbol **HDD** **1** leuchtet auf.
- Drücken Sie die Taste **TEXT** auf der Fernbedienung. Die Daten der Sendertabelle werden in eine Datei auf der internen Festplatte geschrieben. Der Name kann **z. B.** wie folgt lauten:
 „Sendertabelle_04_11_09_10_00.mst“.
 Der Dateiname beinhaltet das beim Speichern aktuelle Datum und die Uhrzeit.




Sendertabelle auf USB-Stick überspielen

- USB-Stick einstecken, mit Taste **F1** auf den Dateimanager umschalten, mit blauer Taste **USB** anwählen und mit **OK** öffnen.
- Nun mit dem Cursor wieder zurück zur Sendertabelle **HDD** gehen und die Taste **+** drücken. Die Sendertabelle wird kopiert.
- Nach Abschluss das Menü mit **EXIT** verlassen und USB-Stick abziehen.

TV-Geräte ohne Festplatte

Sendertabelle des TV-Gerätes sichern:

- Stecken Sie den USB-Speicherstick in die USB-Buchse des TV-Gerätes.
 - Wenn die Fotoanzeige automatisch startet, drücken Sie zum Öffnen des Dateimanagers die Taste **F1**.
- Oder**
 - Wenn die Fotoanzeige **nicht** startet, Taste **F2** ca. 2 Sek. drücken. Das Menü **Sonderfunktionen 2** erscheint. Drücken Sie die Zifferntaste **5** auf der Fernbedienung. Der Dateimanager wird geöffnet. Das Symbol **USB** **1** leuchtet auf.
- Drücken Sie die Taste **TEXT** auf der Fernbedienung. Die Daten der Sendertabelle werden in eine Datei auf dem USB-Speichermedium geschrieben. Der Name kann **z. B.** wie folgt lauten:
 „Sendertabelle_04_11_09_10_00.mst“.
 Der Dateiname beinhaltet das beim Speichern aktuelle Datum und die Uhrzeit.



Sendertabelle in das TV-Gerät importieren:

Bewegen Sie mit der Cursorsteuertaste **▼** den roten Balken auf die Sicherungsdatei-Datei und drücken die Taste **OK**. Das Fenster „Sendertabelle wirklich importieren“ wird eingeblendet. Drücken Sie entsprechend der Menüabfrage die **grüne Taste** um die gesicherte Sendertabelle zu importieren oder die **rote Taste** für Nein (Abbruch des Vorganges).

Administer the Station table (store and import)

As of software **MHD606_7_V4_40**, **608MMM** and **609MHM** you have the possibility, to store the station table on a USB storage device or if available, on the internal Hard disk.

Precondition: MH module with USB port integrated.

Optionally you may also work via your PC with the Metz-Updater.


TV-set with an integrated hard disk

Stations table storage of the TV-set:

- Open the file manager: press **F2** for ca.2 sec. The menu **Special functions 2** appears to the screen. Press number key **5** to open the file manager. The symbol **HDD** **1** is illuminated.
- Press the key **TEXT** on the Remote-Control. The data of the Station table are written into a file on the internal Hard disk. The name can e.g. read as follow:

„Station table 03_11_09__10_00.mst“.

The name of the file contains the date and time effective while storing.



Station table copy to USB-Stick

- Insert the USB memory stick into the USB port, press **F1** to open the file manager, select with the blue button **USB** and open it with **OK**.
- Use the Cursor button to move back to the Station table **HDD** and press the key **+** on the remote control. The copy process is started.
- Close the File manager with the EXIT button and remove the USB-Stick.

TV-set without an hard disk


Stations table storage of the TV-set:

- Plug in the USB memory stick into the USB port of the TV.
 - If the photo viewer starts automatically, press **F1** to open the file manager.
- or
 - If the photo viewer does not start, press **F2** for ca. 2 sec. The menu **Special functions 2** appears to the screen. Press number key **5** to open the file manager. The symbol **USB** **1** is illuminated.

- Press the key **TEXT** on the Remote-Control. The data of the Station table are written into a file on the USB memory stick. The name can e.g. read as follow:

„Station table 03_11_09__10_00.mst“.

The name of the file contains the date and time effective while storing.



Station table import into the TV-set:

Move the red bar with the cursor **▼** to the file (e.g. „Station table 03_11_09__10_00.mst“) and press **OK**. A pop-up box appears on the screen asking: **„Really import stationtable“**. Press the green key for **Yes** to import the Station table or the red key for **No** (Break off the procedure).